


PIA 上机位机软件安装说明书

版本：1.0.0.0

一、安装操作步骤如下：

- 1、PIA 上机位机软件是 rar 压缩包，先进行解压
- 2、解压后，双击“InstallPIA.exe”安装文件，进行安装画面如下：






- 1) 选择要安装的语言
- 2) 选择要安装的设备类型如下

设备类型	
	<input type="checkbox"/> 现场式
	<input type="checkbox"/> 便携式
	<input checked="" type="checkbox"/> 柜式 内部接收机
	<input type="checkbox"/> 柜式 外部接收机 [频谱分析仪]

安装

3) 点击安装，如下界面


INSTALL											
安装 PIA... 生成路径: "C:\PIA"... 完成! 拷贝文件..... 完成! 生成快捷方式...											
选择语言: 中文	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">设备类型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 现场式</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 便携式</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 柜式 内部接收机</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 柜式 外部接收机 [频谱分析仪]</td> </tr> </tbody> </table>	设备类型			<input type="checkbox"/> 现场式		<input type="checkbox"/> 便携式		<input checked="" type="checkbox"/> 柜式 内部接收机		<input type="checkbox"/> 柜式 外部接收机 [频谱分析仪]
设备类型											
	<input type="checkbox"/> 现场式										
	<input type="checkbox"/> 便携式										
	<input checked="" type="checkbox"/> 柜式 内部接收机										
	<input type="checkbox"/> 柜式 外部接收机 [频谱分析仪]										
<input type="button" value="安装"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="完成"/>											


4) 系统自动安装完成后如下界面



5) ，点击安成  ，自动安装 USB 驱动。

6) 完成后，PIA 上位机软件安装在 c:\PIA 下如下图




7) 生成桌面快捷方式，下如下图,双击  直接运行 PIA 上位机软件。




二、升级操作步骤如下：

如已安装了 PIA 上位机软件，需要升级，操作如下：

- 1、PIA 上位机软件是 rar 压缩包，先进行解压
- 2、解压后，双击 “InstallPIA.exe” 安装文件，进行安装画面如下：



点击  进行升级，升级完后如下界面



如想重新安装点击 ，操作步骤参考第一项安装步骤说明